

Uživatelská příručka BonusTimer DGT1002


Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního zařízení BonusTimer DGT1002 od Digital Game Technology BV. Tento BonusTimer přináší mimořádné vzrušení a dynamiku pro každou hru pro dva hráče. Se čtyřmi praktickými horními tlačítky a velkým displejem je jeho nastavení velmi snadné a intuitivní. Je vybaven odpočítáváním a má možnost přidat fixní dodatečný čas před každým tahem každého hráče. Hodiny se přepínají z jednoho hráče na druhého hráče stisknutím jednoho ze dvou horních tlačítek.

BonusTimer může být použit pro širokou škálu her, jako jsou šachy, dáma, poker, Scrabble™, domino, Lost Cities, Party & Co, Boggle, Osadníci, Carcassonne, Monopoly nebo jakékoliv jiné hry pro dva hráče. Stačí zapnout, nastavit čas podle potřeby, spustit hodiny a začít hru.

Akumulátor

BonusTimer DGT1002 používá jednu baterii AA. Pokud BonusTimer nebudete delší dobu používat, doporučujeme vyjmout baterie, aby nedošlo k případnému poškození v důsledku netěsnosti baterie.

Pokud se zobrazuje symbol vybité baterie , BonusTimer může být stále použit pro několik dalších her, ikdyž je doporučeno vyměnit baterii za novou.





Důležité:

- baterie, která je součástí dodávky, je nedobíjecí!
- baterii vkládejte do přihrádky na baterii vždy se správnou polaritou
- vybitá baterie by měla být z výrobku okamžitě odstraněna
- nepoužívejte dlouhodobě v tomto výrobku nedobíjecí baterie


Funkce hodin

Ovládací tlačítka

















	Jedná se o tlačítko napájení pro zapnutí a vypnutí BonusTimeru. Stiskněte 2x pro nastavení bonusu. Pro zapnutí nebo vypnutí držte tlačítko stisknuté po dobu 1 sekundy.
	Toto tlačítko použijte k nastavování prodloužení hrací doby nebo bonusového času před spuštěním hry. Pro rychlejší nastavení můžete podržet stisknuté.
	Toto tlačítko použijte k nastavování zkrácení hrací doby nebo bonusového času před spuštěním hry. Pro rychlejší nastavení můžete podržet stisknuté.
	Toto tlačítko se používá ke spuštění nebo zastavení hodin. Hodiny lze také spustit stisknutím tlačítka "Left/Vlevo" nebo "Right/Vpravo".

pořadí displeje



Nastavování BonusTimeru

- Stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí poslední použité nastavení. Ikona **||** na displeji signalizuje, že BonusTimer není v chodu.
- Hrací tempo nebo bonus lze nastavit pomocí   tlačítek.
- Stiskněte znovu tlačítko  pro zobrazení posledního použitého nastavení bonusového času.
- Hodiny mohou být nyní spuštěny buď stisknutím tlačítka   nebo stisknutím tlačítka "Left" nebo "Right". Stisknutím tlačítka   se spustí levé hodiny (signalizováno blikáním dvojteček). Stisknutím tlačítka na jedné straně začnou běžet hodiny pro opačného hráče.
- Pokud je zvolen bonusový čas větší než nula, zobrazí se na displeji písmeno B. Pokud se bonusový čas rovná nule, písmeno B nebude zobrazeno.
- Časový bonus bude přidán k hernímu času při spuštění hodin a znovu před každým pohybem, když se stiskne tlačítko "Left" nebo "Right".
- Symbol  indikuje, že čas běží.
- Stisknutím tlačítka   se BonusTimer pozastaví a zobrazí se symbol **||**
- Opětovné spuštění se provede stisknutím tlačítka  , nebo tlačítka "Left", nebo "Right".
- Když hráč vyprší čas, ozve se zvuk a zobrazí se na displeji odpovídající znamení. Hodiny budou nyní pokračovat v připočítávacím režimu.
- Pro novou hru restartujte BonusTimer vypnutím napájení pomocí tlačítka .
- Hodiny si po vypnutí pamatují poslední nastavení pro příští hru.

Nastavení doby hry

Na začátku hry každý hráč obdrží stejné množství času. BonusTimer může být nastaven na tyto přednastavené hrací moduly:



Hrací doba	Interval Možné nastavení
Kratší než 1 minuta	Interval 1 sekunda
Mezi 1 minutou a 10 minutami	Interval 30 sekund
Mezi 10 minutou a 30 minutami	Interval 1 minut
Mezi 30 minutami a 2 hodinami	Interval 5 minutami
Mezi 2 hodinami a 9 hodinami a 30 minutami	Interval 30 minutami

Poznámka: V době kratší než 1 minuta, lze časový bonus nastavit v intervalu 1 sekundy. V době od 1 minuty do 9 minut a 50 sekund je možné nastavit intervaly po 10 sekundách.

Vlajka a její význam

Na straně prvního hráče, který dosáhne nulového času, tj. kterému vyprší časový limit, se zobrazí blikající vlajka. Při dosažení nuly druhým hráčem se jeho hodiny také zastaví, ale vlajka se nezobrazí. Díky tomu je možné vždy určit hráče, který první dosáhl nuly, tj. kterému jako prvnímu vypršel čas.

Nastavení zvuku

Zvuk lze zapnout nebo vypnout pomocí stisknutí tlačítka  po dobu 2 sekund při zapnutí BonusTimeru. Když je zvuk zapnut, zobrazí se symbol . Pokud je zvuk zapnut, ozve se krátké pípnutí při zbývajících 10, 5, 4, 3 a 2 sekundách a delší pípnutí během vypršení poslední sekundy.

Údržba a čištění

BonusTimer DGT1002 je odolný výrobek. Když s ním budete nakládat opatrně, poskytne vám mnoho let bezporuchového výkonu. K jeho čištění použijte mírně navlhčený měkký hadřík. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Upozorňujeme, že sluneční záření může způsobit změnu zabarvení výrobku.

Záruční podmínky

Výrobce, firma Digital Game Technology BV, zaručuje, že Váš BonusTimer splňuje nejvyšší normy kvality. Pokud navzdory naší péči při výběru kvalitních komponentů, materiálů, výroby a přepravy Váš BonusTimer vykazuje vadu během prvních 24 měsíců po zakoupení, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili a dále postupujte podle jeho reklamačního řádu. Jako záruční list Vám poslouží doklad o nákupu.

Záruka je platná pouze, pokud byl výrobek používán přiměřeným způsobem. Záruka se nevztahuje na případy nesprávného používání výrobku a na neoprávněné technické zásahy do výrobku, vlastní pokusy o opravu apod.

Technické specifikace

Baterie:	1 ks AA (tužková baterie)
Směrodatná odchylka času:	Méně než 1 sekunda za hodinu
Pouzdro:	Plast ABS (různé barvy)
Displej:	115 x 17 mm
Velikost:	155 x 60 x 42 mm
Hmotnost:	105 gramů (včetně baterie)

Upozornění

Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom se ujistili, že informace v tomto návodu jsou správné a úplné. Neneseme nicméně žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí. Digital Game Technology BV si vyhrazuje právo změnit specifikaci hardware a software popsaného v této příručce bez předchozího upozornění.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, předávána nebo přeložena do jiného jazyka, a to v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného svolení Digital Game Technology.



Výrobek DGT1002 vyhovuje směrnicím: 2004/108/ES a 2011/65/EU.



Tento výrobek je označen symbolem recyklace indikujícím, že na konci životnosti výrobku musí být zlikvidován podle místních předpisů odděleně v určeném místě pro sběr odpadů. Nevyhazujte produkt do běžného netříděného domácího odpadu.



Tento výrobek není vhodný pro děti do 3 let věku. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.



Výrobek DGT1002 vyhovuje nařízení "Der grüne Punkt".

MA_CZE_CLOCK_User Manual DGT1002_Rev1608
© Copyright 2017 Digital Game Technology BV



DGT Hengelosestraat 66 7514, Enschede, The Netherlands
www.digitalgametechnology.com